

Handhavande Tryckimpregnerat virke

När vi bygger våra lokala skärmar använder vi självklart tryckimpregnerat virke för lång hållbarhet.

Det finns två vanligt förekommande klasser av kvalitetskontrollerat och tryckimpregnerat virke i bygg- och trävaruhandeln:

NTR-A för användning i direkt kontakt med mark och vatten och för byggnadskonstruktioner svåra att byta ut, t ex staketstolpe eller regelvirke under altan.

NTR-AB för användning ovan mark, t ex trall.

Måste NTR-impregnerat virke underhållas?

NEJ. NTR-impregneringen är en garanti för att tryckimpregneringen är rätt utförd och en garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta. Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ sprickbildning, i utsatta lägen som altaner, bryggor m.m. Är träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med trärengörare.

Vilka spikar och skruvar ska man använda till NTR-impregnerat trä?

Fästdon utomhus bör i normala fall vara i rostfritt stål eller alternativt varmförzinkat stål. Generellt gäller att fästdon och beslag i kontakt med det impregnerade träet skall ha sådan korrosionshårdighet, att varaktigheten blir lika lång som för det NTR-impregnerade träet.

Kan man måla NTR-impregnerat trä?

JA. NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är ordentligt torrt (efter ca. 1år). Såväl täckande som laserande färg kan användas.

Är träet smutsigt eller missfärgat tvätta med trärengörare först.

Informationen är hämtad från www.traskydd.com