

INFORMATION HANDHAVANDE FÖNSTER MED NORDIC RUTAN

Ni har fått tilläggsisolerade fönster och bör beakta nedanstående råd angående hanteringen av fönstren.

OBS: Direkt efter montage vintertid kan det förekomma imma på glaset från fuktig rumsluft. Det är helt i sin ordning och den försvinner normalt inom någon eller några dagar.

VID FÖNSTERPUTSNING AV: Utåtgående fönster

Tänk på att aldrig släppa ut innerbågen utanför karmen när ni öppnar upp fönster i v-form för putsning. Innerbågen skall ligga an mot karmbotten och säkras antingen med stormhaspen eller med ett kort snöre mellan fönsterlås och karmkrok under arbete med bågarna. Dessa regler gäller för alla utåtgående fönster och är extra viktiga att följa med tilläggsisolerade fönster p.g.a. den ökade vikten.

VID FÖNSTERPUTSNING AV: Inåtgående fönster

Handha fönstren som tidigare. Extra försiktighet vid stora bågar rekommenderas p.g.a. den ökade vikten. Använd sparsamt med vatten då för mycket kan orsaka kondens.

VID DEMONTERING AV NORDIC RUTAN VID TEX. OMMÅLNING MM

1. Stäng och regla fönstret. Kila fast klossar under Nordic Rutan som den kan stå på; en kloss nära resp. sida är lämpligt.
2. Skruva ur skruvarna, **tag den övre skruven sist**. Håll ena handen mot glaset när den övre skruvas bort. Spara skruvarna!
3. Nu är bågen lös och det är bara att lyfta ner den. OBS tänk på att glas är tungt. En normal energiruta väger 5 till 10 kilo och en bullerruta 10 till 15 kilo. Vid stora bågar med ytor över 1 kvadratmeter bör man vara 2 man. Var försiktig när Ni ställer ner Nordic Rutan.

VID MONTERING:

1. Lägg samma klossar som vid demonteringen under bågen, ställ upp tillsatsrutan och passa in några av de övre skruvarna i "hålen" i bågen och drag fast dem med samma skruv som de satt monterade med. OBS! drag ej skruvarna för hårt så att de går runt i trä och tappar greppet.
2. Skruva sedan in resterande skruv i de gamla hålen.